Parameter für das BMS einstellen.

Stand: 15.05.2023 Bitte keine Updates durchführen. Wenn Sie aufgefordert werden eine Update Datei hochzuladen oder ein Update durch zu führen immer auf "absagen".

Wir empfehlen die aufgeführten Werte auch in ihren Wechselrichter einzutragen. Bleiben Sie dabei leicht unter den hier angegebenen Werten. Sonst kann es vorkommen das ihr Wechselrichter laden möchte aber das BMS freischaltet da die Werte bereits erreicht sind.

Erste Schritte

Laden Sie die APP "smart BMS" aus dem Playstore herunter.



Anschließend installieren Sie die APP und wählen bei Standortberechtigung und allen Abfragen "erlauben" oder JA aus. Anschließend immer bei Verwendung der App wählen. Bluetooth natürlich auch erlauben und einschalten.

Im Nächsten Schritt wählen sie die Option "Einfach" wenn Sie ein einzelnes System haben oder parallel bei einer Parallelschaltung oder Reihe bei Blöcken die in Reihe verschaltet sind (sehr selten).



Jetzt drücken Sie den Knopf am Bluetooth Modul und verbinden sich mit dem BMS indem Sie die ID die angezeigt wird anklicken.

Passwort APP nach Änderungen : 123456

Mögliche Fehler im BMS

• Mögliche Fehler werden im Menü angezeigt. Bei Fehlern schaltet das BMS die Lade oder Entladefunktion ab, bis die Fehler behoben wurde. Dann muss evtl. nochmal geladen werden damit das BMS sich zurücksetzt und wieder normal arbeitet. Mögliche Fehler sind, Unterspannung, Überspannung, zu große Differenzen bei den einzelnen Zellen, Kurzschluss, Überstrom, Übertemperatur der Zellen, Untertemperatur der Zellen, Übertemperatur des BMS, Unterbrechung NTC Fühler, Unterbrechung Messleitungen Zellen. Falls sich das BMS oder das BT Modul aufhängt, muss das BMS per Hand neu gestartet werden. Um das BMS Abzuschalten und neu zu starten, kann die Anschlussleitung (die Roten Drähte) der Zellen am BMS kurz abgezogen und nach 5sek wieder angesteckt werden.

8S 24V Systeme von Daly

Im folgenden sehen Sie alle Paramater diese übernehmen Sie bitte dementsprechend bei der Inbetriebnahme da es sonst zu Fehlern kommen kann.

17:36 河 📭		n. \$	I 🏫 55	
ôj?Parametereinstell	ungen			
Schutzpara Zelleigenso meter haften	: Einstell Te ungen BMS	emperatur schutz	Systemeinst ellungen	
Projekt G	eräteeinstellung	g Parame	ter einstellen	
Art der Batterie	LFP/liFePO4		ок	Batterietyp
Nennkapazität	280.0AH	Eingabe	OK	Kapazität der Anlage bei LF 280 K 280 AH bei Lishen 202 AH dann 202 AH etc
Zellen Referenze Spannung	3,2 V	Eingabe	ок	Hier 3,2 einstellen.
Wartezeit bis Standby	15000S	Eingabe	ок	Hier stellen Sie die Zeit ein wann sich das BMS vom Telefon trennt.
SOC Setup	78.3%	Eingabe	ОК	Bitte nichts einstellen der Wert ist automatisch erfasst.
Ausgeglichene Öffnungsspannung Balance	3.20V	Eingabe	ок	Hier beginnt das BMS zu balancen.
Ausgeglichene Differnenzspannung Balance	0.05V	Eingabe	ок	Das ist der Ausgleichsschwellwert.



8S 24V Systeme von Daly

Im folgenden sehen Sie alle Paramater diese übernehmen Sie bitte dementsprechend bei der Inbetriebnahme da es sonst zu Fehlern kommen kann.

17:36 河 🦚	روي (پر 11° \$		(, 55)				
②Parametereinstellungen				Nachdem Sie auf OK gedrückt haben dauert es einen Moment			
Schutzpara Zelleigensc meter haften	Einstell ungen BMS	Temperatur Sy schutz	rstemeinst ellungen	neinst igen Wert unter Geräteeinstellung angezeigt wird.			
Projekt Geräteeinstellung Parameter einstellen							
Zellenspannung Schutzabschaltung Max.	3.55 V	Eingabe	ок	Oberer Grenzwert zur Abschaltung wir empfehlen 3.55 V!			
Zellenspannung Schutzabschaltung Min.	2.70V	2.7	ок	Unterer Grenzwert zur Abschaltung 2.7			
Gesamtspannung Schutzabschaltung Max.	28 V	Eingabe	ОК	Obere Schutzabschaltung			
Gesamtspannung Schutzabschaltung Min.	21.65 V	Eingabe	ОК	Untere Schutzabschaltung			
Zellen Differenzspannung Schutz	0.25V	0.25	ОК	Maximale Differenz der Zellen bevor das BMS abschaltet.			
Max. Strom Schutz Aufladen	100.0A	Eingabe	ОК	Bei 8S 200 A kommt hier 200 rein bei 8S 250 dann 250 etc			
Max. Strom Schutz Entladen	70.0A	Eingabe	ОК	Bei 8S 200 A kommt hier 200 rein bei 8S 250 dann 250 etc			
				-			



Bei Fragen rufen Sie uns an

07644 9288565